


LOVENSE


**Ambi**

USER MANUAL






# Charging



## Button Functions



## What's Included

- (1) Bluetooth® Bullet Vibrator
- (1) USB Charging Dock
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

## Specifications

Materials	Body-Safe Silicone
Weight	59g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	80 Minutes
Use Time	up to 120 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

## Charging

Turn off Ambi. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 1.5 hours to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

**Note:** *The magnetic charging dock will only work if positioned correctly. If a solid red light doesn't turn on, rotate the toy 180 degrees.*

## Cleaning & Care

- Clean Ambi before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

## Usage Tips

- Use lube at your own discretion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Ambi.

## Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.



## Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

App download: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)

Info about toy customization: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact). Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

## **Warranty Terms & Conditions**

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) for detailed warranty and product return information.



Español

## Cargado




## Funciones de los botones



Encender



Modos de botón



Apagar



## Qué Está Incluido

- (1) Bala Vibradora Bluetooth®
- (1) Soporte de Carga USB
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

## Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo
Peso	59g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	80 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 120 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

## Cargado

Apague Ambi. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 1.5 horas en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

***Nota:*** El soporte de carga magnético solo funcionará si es posicionado correctamente. Al intentar cargar, si la luz roja no enciende, intente rotar el juguete 180 grados.

## Limpieza y Cuidado

- Limpie Ambi antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

## **Consejos de Uso**

- Utilice lubricante a su discreción. Sólo utilice lubricantes a base de agua, ya que los lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto a su gusto.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

## **Advertencia**

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.



## Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.  
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: [es.lovense.com/guide](https://es.lovense.com/guide)

Descarga de App: [es.lovense.com/sext toys/download](https://es.lovense.com/sext toys/download)


Información sobre la personalización del juguete: [es.lovense.com/programmable-toys](https://es.lovense.com/programmable-toys)

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en [es.lovense.com/contact](https://es.lovense.com/contact). Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.


## **Términos de Garantía & Condiciones**

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.



Visite [es.lovense.com/warranty](http://es.lovense.com/warranty) para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.



## Chargement



## Fonctions des boutons



## Inclus

- (1) Mini-vibromasseur Bluetooth®
- (1) Dock de chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

## Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps
Poids	59g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	80 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 120 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

## Chargement

Eteindre votre Ambi puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 1,5 heure pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

**Remarque:** le chargeur magnétique ne fonctionnera que s'il est correctement positionné. Si le voyant rouge fixe ne s'allume pas, pivoter le jouet de 180 degrés.

## Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre ambi avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

## Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Ambi.

## Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (la batterie pourrait exploser ou de l'eau pourrait s'introduire dans le jouet).
- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.



## Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.  
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne : [fr.lovense.com/guide](http://fr.lovense.com/guide)

Téléchargement de l'application: [fr.lovense.com/download](http://fr.lovense.com/download)


Informations sur la personnalisation des jouets: [fr.lovense.com/  
programmable-toys](http://fr.lovense.com/programmable-toys)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le  
formulaire de contact [fr.lovense.com/contact](http://fr.lovense.com/contact). Un membre de  
l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.


## Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page [fr.lovense.com/warranty](http://fr.lovense.com/warranty) pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.



## Aufladen




# Tastenfunktionen



Einschalten



Tastenmodi



Aussschalten



## Inhalt

- (1) Bluetooth® Bullet Vibrator
- (1) USB-Ladestation
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

## Technische Daten

Material	Hautfreundliches Silikon
Gewicht	59g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	80 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 120 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

## Aufladen

Schalten Sie Ambi aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

**Hinweis:** Die magnetische Ladestation funktioniert nur bei ordnungsgemäßer Ausrichtung. Falls die rote Kontrolllampe nicht dauerhaft leuchtet, drehen Sie das Spielzeug um 180 Grad.

## Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Ambi vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

## Anwendungstipps

- Verwenden Sie Gleitmittel nach Bedarf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Ambi ablegen.

## Warnung

- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall-oder Edelstahlmaterialien befestigen.



## Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: [de.lovense.com/guide](https://de.lovense.com/guide)

App-Download: [de.lovense.com/download](https://de.lovense.com/download)

Info zur Spielzeuganpassung: [de.lovense.com/programmable-toys](https://de.lovense.com/programmable-toys)

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter [de.lovense.com/contact](https://de.lovense.com/contact). Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.


## Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte [de.lovense.com/warranty](http://de.lovense.com/warranty).



## Зарядка




## Функции Кнопок



Включение



Режимы Кнопок



Выключение



## Комплект Поставки

- (1) Вибропуля с Bluetooth®
- (1) Зарядная Станция USB
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

## Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон
Вес	59 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	80 Минут
Время Использования	до 120 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемая

## Зарядка

Выключите Ambi. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 1.5 часа. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

***Примечание:** магнитная зарядная станция работает только при размещении ее в правильном положении. Если немигающий красный индикатор не включается, поверните игрушку на 180 градусов.*

## Чистка и Уход

- Мойте Ambi до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

## **Советы по Использованию**

- Используйте лубрикант по своему усмотрению. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Ambi.

## **Предупреждение**

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку)
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.



## Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: [ru.lovense.com/guide](http://ru.lovense.com/guide)

Загрузка приложения: [ru.lovense.com/download](http://ru.lovense.com/download)


Информация о кастомизации игрушек: [ru.lovense.com/programmable-toys](http://ru.lovense.com/programmable-toys)

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: [ru.lovense.com/contact](http://ru.lovense.com/contact). Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.


## Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.


Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на [ru.lovense.com/warranty](http://ru.lovense.com/warranty).



## 充电



# 按钮作用



## 产品清单

- (1) 蓝牙子弹震动器
- (1) USB充电座
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

## 产品信息

材质	亲肤安全硅胶
重量	59g
电池	可充锂离子电池
充电	80分钟
使用时间	长达120分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7 防水

## 充电

请先关闭Ambi，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要1.5小时。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：磁吸充电座需要正确连接才能正常充电。如果红灯不亮，将玩具旋转180度即可。

## 清洁和保养

- 每次使用前后清洁Ambi；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

## 使用指示

- 请自行决定是否使用润滑油，如果需要，请使用水基润滑油。硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Ambi储存10个（自己创建的）模式。

## 警告

- 请勿置入热水中（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具。
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。



## 相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：[zh.lovensense.com/guide](http://zh.lovensense.com/guide)

App 下载地址：[zh.lovensense.com/download](http://zh.lovensense.com/download)


自定义玩具的相关信息：[zh.lovensense.com/programmable-toys](http://zh.lovensense.com/programmable-toys)

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，  
请前往 [zh.lovensense.com/contact](http://zh.lovensense.com/contact) 页面与我们联系。  
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。


## 保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问[zh.lovense.com/warranty](http://zh.lovense.com/warranty)页面，了解详细的保修和产品退货信息。



# 充電




## ボタン機能



電源オン



ボタンモード



電源オフ



## パッケージの中身:

- ・ (1) Bluetooth®内蔵 遠隔ピンポイントバイブレーター
- ・ (1) USB充電ケーブル
- ・ (1) ユーザーマニュアル
- ・ (1) 収納バッグ

## 商品仕様

素材	身体にやさしいシリコン
重量	59g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	80分
使用時間	120分間まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

## 充電方法

まずはじめにAmbiの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約1.5時間必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意:マグネット充電器は正しい方向で接続された場合のみ充電できません。赤いライトが光っていない時は、180度回転させてください。

## 掃除・保管方法

- ・使用する前後にAmbiをクリーニングしてください。
- ・あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリナー)
- ・保管する前に完全に乾かしてください。

## 使用上のコツ

- ・ お好みに潤滑液を使用してください。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- ・ 弱から強まであなたのニーズに合わせて調整することが可能です。
- ・ プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをAmbi本体に保存することができます。

## 注意

- ・ おもちゃを沸騰した水に入れしないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- ・ 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- ・ 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- ・ 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- ・ 完全におもちゃをまっすぐにしようとししないでください、故障する可能性があります。



## リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド:[ja.lovensense.com/guide](http://ja.lovensense.com/guide)

アプリダウンロード:[ja.lovensense.com/download](http://ja.lovensense.com/download)

おもちゃのプログラムについて:[ja.lovensense.com/programmable-toys](http://ja.lovensense.com/programmable-toys)

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム

[ja.lovensense.com/contact](http://ja.lovensense.com/contact) よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

## メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくは[ja.lovense.com/warranty](http://ja.lovense.com/warranty)にて1年安心保証と返品について確認してください。



## Carregamento



## Funções dos Botões



Ligar



Modo dos Botões



Desligar



3 segundos



3 segundos



## O que Está Incluído

- (1) Bluetooth® Vibrador Bullet
- (1) Entrada USB
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

## Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo
Peso	59g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	80 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 120 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

## Carregamento

Desligar Ambi. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou USB/AC adaptador de energia. Levará aproximadamente 1.5 horas para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

**Nota:** A entrada de carregamento magnético funcionará apenas quando posicionada corretamente. Se uma luz vermelha não acender, gire o brinquedo 180 graus.

## Limpeza & Cuidados

- Limpe o Ambi antes e depois do uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

## Dicas de Uso

- Use lubrificante a gosto. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo ou silicone podem afetar a capa de silicone.
- Você pode ajustar os níveis baixo, médio e alto para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (que você criou) no Ambi.

## Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.



## Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: [www.lovense.com/guide](http://www.lovense.com/guide)

Download do app: [www.lovense.com/download](http://www.lovense.com/download)

Informações sobre a customização do brinquedo: [www.lovense.com/programmable-toys](http://www.lovense.com/programmable-toys)

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contacto em [www.lovense.com/contact](http://www.lovense.com/contact).

O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

## **Termos & Condições de Garantia**

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data original da compra, em relação a defeitos devidos a falha de funcionamento ou materiais. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE irá, a critério, substituir o produto gratuitamente.

Visite [www.lovense.com/warranty](http://www.lovense.com/warranty) para garantia detalhada e informações sobre a devolução de produtos.



