


LOVENSE

Gush

USER MANUAL




- Charging Port
- Button: On/Off (hold for 3 seconds)
& Cycle Through Vibrations (one tap)
- Indicator Light

English

Charging & Usage




OFF




65 Min




Handsfree



Handsfree




Stroking



Stroking

Button Functions



What's Included

- (1) Bluetooth® Glans Massager
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (2) Optional Band
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	ABS Plastic/Body-Safe Silicone
Weight	133 g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	65 Minutes
Use Time	up to 115 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Gush. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 65 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.

Cleaning & Care

- Clean Gush before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the inside of the toy before stroking. Use lube at your own discretion during handsfree use. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- Be gentle when applying the band. Promptly remove the band if you experience any discomfort.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Gush.

Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download


Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.


Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.




- Puerto de Carga
- Botón: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Alternar Vibraciones (Pulsar una vez)
- Luz Indicadora

Español

Carga y uso




Manos libres Manos libres



Masturbación Masturbación

Funciones de los botones



Qué Está Incluido

- (1) Masajeador de Glande Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (2) Banda Opcional
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materials	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	133 g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	65 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 115 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Gush. El cable se puede conectar a cualquier puerto USB o USB/AC adaptador de corriente. Tardará aproximadamente 65 minutos en cargarse por completo. Una vez que esté completamente cargado, la luz roja fija se apagará.

Nota: es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Gush antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante correctamente a su cuerpo y al interior del juguete antes de la masturbación. Use lubricante a su propia discreción durante el uso de manos libres. Utilice únicamente lubricante a base de agua, ya que el lubricante a base de silicona o aceite puede afectar el recubrimiento de silicona.
- Sea gentil al aplicar la banda. Quítese la banda de inmediato si siente alguna molestia.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- Mantener alejado de frío o calor extremo.
- Asegúrese de cargar su juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO utilice el juguete mientras está cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí. Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download


Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones

Lovense garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a Lovense durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.




- Port de chargement
- Bouton : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Niveaux de Vibrations (une seule pression)
- Voyant Lumineux

Français


Chargement et utilisation




Débranché




65 minutes




Main libre



Main libre




Agiter



Agiter

Fonctions des boutons



Ce qui est inclu

- (1) Masseur de gland Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (2) Bande en option
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Plastique ABS/Silicone sans danger pour le corps
Poids	133 g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	65 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 115 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteignez votre Gush puis branchez le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 65 minutes pour le recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Gush avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoys).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Il est nécessaire d'appliquer correctement le lubrifiant sur votre corps et l'intérieur du jouet avant de se masturber. Utilisez le lubrifiant à votre guise pendant l'utilisation mains libres. N'utilisez que des lubrifiants à base d'eau, car les lubrifiants à base de silicone ou d'huile peuvent affecter le boîtier en silicone.
- Soyez doux lors de l'application de la bande. Retirez rapidement le bracelet si vous ressentez une gêne.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Gush.

Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici. Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: fr.lovense.com/programmable-toys

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

Lovense garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.




- Ladeanschluss
- Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten) & Anwahl der Vibrationsmuster (einmal kurz drücken)
- Kontrolllampe

Deutsch

Aufladen und Verwenden



Aus




65 Min




Handfrei



Handfrei




Streicheln



Streicheln

Tastenfunktionen



Inhalt

- (1) Bluetooth®-Eichelvibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (2) Optionaler Gurt
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	133 g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	65 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 115 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Gush aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 65 Minuten dauern. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Gush vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Streichen Sie vor dem Gebrauch ausreichend Gleitmittel auf Ihre Haut und in das Spielzeug. Probieren Sie bei freihändiger Anwendung aus, wie viel Gleitmittel Sie benötigen. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon- oder Ölbasis die Silikonhülle angreifen können.
- Legen Sie den Gurt behutsam an. Nehmen Sie den Gurt sofort ab, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Gush ablegen.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelstahlmaterial.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download


Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.




- Зарядный Порт
- Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и Циклический Переход между Режимами Вибрации
- Индикатор

Зарядка и Использование



ВЫКЛ




65 Мин




Режим Handsfree



Режим Handsfree




Двигая вдоль пениса



Двигая вдоль пениса

Функции Кнопок



Комплект Поставки

- (1) Массажер для Головки Полового Члена с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (2) Дополнительный Ремешок
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	133 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	65 Минут
Время Использования	до 115 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Gush. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 65 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

Примечание: Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

Чистка и Уход

- Мойте Gush до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Перед тем, как начать двигать игрушкой вдоль члена, вам необходимо правильно нанести лубрикант на тело и внутреннюю часть игрушки. При использовании в режиме “свободные руки” используйте лубрикант по своему усмотрению. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Будьте осторожны при использовании. Если вы испытываете дискомфорт, немедленно снимите ремешок.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Gush.

Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, убедитесь, что Вы не присоединяете зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download


Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.




Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.



- 充电接口
- 开/关（长按3秒）；
短按可选择不同的震动强度
- 指示灯

简体中文


充电与使用




释放双手



释放双手





往复按摩



往复按摩

按钮作用



产品清单

- (1) 蓝牙龟头按摩器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (2) 可选用绑带
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	133g
电池	可充锂离子电池
充电	65分钟
使用时间	长达115分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7防水

充电

请先关闭Gush。然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池充满大约需要65分钟。当充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Gush；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在抽插前，需要将润滑剂正确地涂抹于您的身体以及玩具内部。不抽插时，可根据您个人需求使用润滑剂。请使用水基润滑剂，因为有机硅或油基润滑剂可能会损坏硅胶外壳。
- 请小心地使用绑带。如果您感到任何不适，请立即取下绑带。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Gush储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovensense.com/guide

App 下载地址：zh.lovensense.com/download


自定义玩具的相关信息：zh.lovensense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往zh.lovense.com/contact页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款



Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。



- 充電ポート
- ボタンA : On/Offの切替 (3秒押さえてください) & プッシュによるバイブレーションの切替
- インディケータライト


充電&使用方法




ハンズフリー



ハンズフリー






ピストン



ピストン

ボタン機能



パッケージに含まれているもの:

- (1) Bluetooth® 亀頭マッサージャー
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (2) オプションバンド
- (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	ABS樹脂／身体にやさしいシリコン
重量	133g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	65分
使用時間	115分間まで
スタンドバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電

まずはじめにGushの電源を切ってください。ケーブルはどんなUポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約65分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意: マグネット充電ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- 使用する前後にGushをクリーニングしてください。
- あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)。
- 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- 上下に動かして使用される場合はご使用前に身体とおもちゃにたっぷりおもちゃを塗る必要があります。ハンズフリーでご使用される場合はお好みでご利用ください。オイルベースの潤滑剤を使用すると腐食するおそれがあるため、水溶性潤滑液をご使用ください。
- バンドはゆっくりと着用してください。また勢いよくバンドを外すと痛みを感じる場合がありますのでご注意ください。
- 弱から強まであなたのニーズに合わせて調整することが可能です。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをGush本体に記憶させることができます。

注意

- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6 か月に 1 度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電してる間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的
にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovensense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovensense.com/download


おもちゃのプログラムについて: ja.lovensense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム ja.lovense.com/contact よりお問合せください。
Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認してください。




- Entrada do carregador
- Botão: Botão A: On/Off (pressionar por 3 segundos)
E ritmos de vibração (um toque)
- Luz indicadora

Português

Carregamento e Utilização



Desligado




65 Minutos




Mãos livres



Mãos livres




Carinho



Carinho

Funções dos Botões



O que Está Incluído

- (1) Bluetooth® Massageador de Glande
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (2) Faixa opcional
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Material	Plástico Abs/Silicone seguro para o corpo
Peso	133g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	65 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 115 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

Carregamento

Desligar Gush. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 65 minutos para estar completamente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Nota: *É um carregador magnético. Ao tentar carregar, certifique-se de que uma luz vermelha apareça.*

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Gush antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de Uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção. Use lubrificante a gosto. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo ou silicone podem afetar a capa de silicone.
- Insira a faixa delicadamente. Retire imediatamente a faixa caso sinta algum desconforto.
- Você pode ajustar os níveis baixo, médio e alto para atender às suas necessidades.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Gush.

Atenção

- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: www.lovense.com/-contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações.

